

L-800P 取扱説明書

1. L-800P は下記の機器を取り付けることが可能です。

また、個々のビス穴の径にあったボルト / ナットを付属品として同梱されますので、
図①を参照しご使用ください。

※対応機器の位置が表示されています。

2. ポール取付時には、適応する径の範囲内でご使用ください。

取付けるためのステンレスバンドは付属しておりませんので、ポールに合せてご用意ください。

※ステンレスバンドは、幅 20mm 以下のものをご使用ください。

図① 機器取付位置図

